

LISTE DE FOURNITURES

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Apprêt KILZ ^{MD} Original | <input type="checkbox"/> Tournevis | <input type="checkbox"/> Bâton à mélanger |
| <input type="checkbox"/> Peinture | <input type="checkbox"/> Papier sablé de 100-150 grains | <input type="checkbox"/> Linge humide |
| <input type="checkbox"/> Drap de protection | <input type="checkbox"/> Papier sablé de 180-220 grains | <input type="checkbox"/> Ruban pour peintres |
| <input type="checkbox"/> 4 briques | <input type="checkbox"/> Pinceau | <input type="checkbox"/> Bac à peinture |
| <input type="checkbox"/> Rouleau de peinture à poils de 6 mm | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte pour pot de peinture | |



CONSEIL DE PRO: Lors du ponçage, déplacez le papier sablé dans la même direction que le grain de bois. Si vous frottez contre le grain, vous finirez avec plusieurs vilaines égratignures qui apparaîtront à travers votre couche de finition.



CONSEIL DE PRO: Pour obtenir une meilleure couverture le long du bas des devants de tiroir, élevez-les de votre surface de travail avec des briques.



1 Utilisez votre tournevis pour enlever les tiroirs et la ferrure. Il est toujours préférable de replacer chaque vis dans son endroit d'origine. Cela mettra moins de stress sur le bois.

CONSEIL DE PRO: Remettez les vis dans leur ferrure, puis scellez ferrures et vis avec du ruban pour peintres et étiquetez le tout.

2 Poncez la surface. Bien poncer la surface en entier est la bonne façon de procéder. Le ponçage créera des surfaces lisses sur les devants de tiroir et sur le corps de la commode, et cela contribuera à la belle apparence de votre peinture. Lors du ponçage, effectuez une première passe avec du papier sablé de 100-150 grains et finissez avec une seconde passe de papier sablé de 180-220 grains. Rappelez-vous, plus le nombre de grains est élevé, plus lisse est la finition.

3 Après le ponçage, essuyez la surface avec un linge humide pour éliminer toute poussière ou résidu. L'apprêt et la peinture n'adhèrent pas à la poussière. Après l'essuyage, laissez sécher la surface avant de passer à l'apprêt.

4 Appliquez un apprêt. Lorsque vous peignez des meubles en bois, vous devez toujours utiliser un apprêt en premier. L'apprêt aidera à protéger votre bois et créera également une base lisse pour vous aider à obtenir une meilleure adhérence et une couleur de peinture plus vraie. Lors de l'application de l'apprêt, tout comme vous l'avez fait avec le papier sablé, passez dans la même direction que le grain de bois pour obtenir de meilleurs résultats.

5 Prévoyez 2 heures de séchage pour l'apprêt.

6 Appliquez votre peinture exactement de la même manière que vous avez appliqué votre apprêt. Appliquez toujours en exécutant des traits réguliers, dans la même direction que le grain de bois.

CONSEIL DE PRO: Pour un effet amusant, essayez une couleur d'accent sur les devants de tiroir.

7 Laissez sécher pendant deux heures*, puis appliquez une deuxième couche.

8 Remettez en place la ferrure et voilà! Il est temps de faire une pause et de remettre le lavage et le repassage à plus tard.

* Les couleurs sombres et les zones à forte humidité peuvent exiger des temps de séchage prolongés.